

KNAUF DANOGIPS

FILL & FINISH PREMIUM

Gipsbaserat, snabbhärdande multispackel avsedd för lagning och skarvspackling av gipsskivor.

Blad nr. Sida 1/1

04/2019



Produktdata	Fill & Finish Premium 30 & 60
Material	Gipsbaserat pulver
Produktstandard	Jointing compound for gypsum plasterboard – 3B - EN 13963
Färg	Vit
Densitet	900 kg/m ²
Brandteknisk materialklass	A1 (Obrännbar)
PH	7-9
Materialåtgång	Skarvspackling av gipsskivor (120 cm), Cirka 0,22l/m ² Bredspackling vid 1 mm skiktjocklek Cirka 0,9 kg/m ²
Knäcktest	>320N
Förpackning	5 kg pappsäck (209 st per pall)
Skiktjocklek	0-50 mm
Blandningsförhållande	2,6-3,2 liter vatten per 5 kg säck beroende på konsistens
Öppen/ bearbetningstid	30, 60 minuter beroende på produkt
Artikelnr	30 minuters 622326, 60 minuters 622331
Lagring	Kan lagras upp till 9 månader under goda lagringsförhållanden i oöpnad förpackning. Återförsäljare och leverantörer skall regelbundet kontrollera produktens datummärkning. Roterat lagret efter principen först in, först ut. Tillverkningsdatum anges på förpackningen

EGENSKAPER

- Snabbhärdande multispackel
- Två olika sätttider 30 eller 60 minuter
- Kan användas i alla spackelskikt
- Lätt att blanda och slipa
- Smidig konsistens
- God vidhäftning mot pappremsa & hörnskydd
- Formstabil, krymper minimalt
- Byggbar från 0-50 mm
- Brandteknisk klass A1 (Obrännbar)
- För snabblagning av mindre hål

ANVÄNDNINGSTID

Cirka 30-60 minuter vid 20° C (beroende på produkt) efter att vattnet tillsatts.

Material som börjat härdas får ej röras upp på nytt.

BLANDNING

Strö ner 5 kg pulver i 2,6 liter vatten låt det dra i ca 5 minuter, blanda med lågvarvig maskin eller rör för hand med lämplig slev under ca 2-3 minuter och späd efterhand till önskad konsistens, eftersträva att få en jämn, krämig och klumpfri konsisten.

Blanda inte mer än vad som beräknas åt gå på 30 resp 60 minuter. Verktyg rengörs grundligt med vatten.

SÄKERHETSANVISNING

Se aktuellt säkerhetsblad på www.knaufdanogips.se

APPLICERING

Längsgående skivfogar och skruvskallar fylls ut, i det blöta spacklet trycks spackelremsan in, låt torka.

Efter ca 30 - 60 minuter (beroende på produkt) skrapas överskottsmaterialet av. I andra omgången arbetas en jämn och smidig övergång fram (använd slev, fogsackel eller bredspackel).

Avjämning med slippapper kan ske först efter fullständig uttorkning.

MÅLNING OCH TAPETSERING

Följ branschrådet YBG rekommendationer och anvisningar för ytbehandling av gips-skivor på (www.ybg.nu).

Prima eventuellt för att säkerställa jämnt sug, kontrollera att primer är kompatibel med aktuell färg eller tapet.