

Hörn och anslutningar

Innerhörn, ytterhörn och anslutningar

Allt material rör sig, även gips. För att minimera och till viss del kontrollera eventuell sprickbildning i anslutningen till andra byggnadsdelar rekommenderas att använda nedanstående spackelprofiler.

Innerhörn 90°



Innerhörnprofil Las Vegas

Spackelhörnprofil för förstärkning av inåtgående gipsskivehörn i 90°. Profilen fästs direkt i spackel exempelvis med Pro Spray Plus, för hand eller med appliceringsverktyg för spackel.

Inner- och ytterhörn variabel vinkel



Variabel ytterhörn



Variabel innerhörn

Alu Flex Metal Tape

Spackelhörnremsa för förstärkning av utåt- och inåtgående gipsskivehörn i variabel vinkel. Alu Flex Metal Tape monteras med stål-inlägget mot skivorna. Kapa till aktuell längd och förböcka över en skarp kant till rätt vinkel. Profilen fästs direkt i spackel exempelvis med Pro Spray Plus för hand.

Ytterhörn 90°



Ytterhörnprofil Dallas

Spackelhörnprofil för förstärkning av utåtgående gipsskivehörn i 90°. Profilen fästs direkt i spackel exempelvis med Pro Spray Plus, för hand eller med appliceringsverktyg för spackel.



Hörnskydd HSK (stålprofil)

Hörnskyddslist HSK fästs enklast med hjälp av Clinch-On. Verktöget pressar små taggar på hörnskyddslisten in i gipsskivorna. Taggarna håller listen på plats, men det är fortfarande spacklet som klarar den slutliga fixeringen. Alternativ infästning görs med skruv eller spik. Innan spacklingen måste profilens flänsar ligga väl an mot gipsskivorna på bägge sidor av hörnet.



L-profil Göppinger

Spackelhörn 90° profil för förstärkning av kantavslut på gipsskiva. Perfekt även när man vill få till raka avslut vid t ex golv och tak utan lister. Profilen fästs direkt i spackel exempelvis med Pro Spray Plus för hand.